



製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-30DB3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 13.3kVA(38.5A)
電流	運転電流 27.0/27.1A
消費電力	定格消費電力 9.4/9.5kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	30カゴ(6列5段)
外形寸法	幅1300×奥行950×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅1150×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、観音開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダクト付) ファンモータ 250W、ヒータ 9.0kW
放熱量	1200W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調整可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	226kg(梱包時 246kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1390×奥行1170×高さ1960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流50A 定格感度電流30mA)を取付けてください。
 3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
 4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
 5. 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地にて50～120℃に変更可能
 6. 製品コード：H057

ホシザキ消毒保管庫 HSB-30DB3

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2017.05.19 改訂日	作成日	2017.03.31	図番	D18997
				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。